

LINX WIFI

- 1) Veenduge et kaminale on ver 9 või uuem WiFi tarkvara.
- 2) Ühendage WiFi moodul kaminaga kollase kaabli abil ning toitega. **Tehke WiFi moodulile reset vajutades näiteks kirjaklambri otsaga RESET nuppu üle 5 sekundi. Oodake, kuni sinine led "DIRECT" jääb püsivalt põlema. MITTE AVADA ÄPP-i.**
- 3) **Minge oma telefoni WiFi seadetesse ning ühendage oma kamina võrguga (NEA_***** näiteks). Ühenduse tekkimist näete nii telefonis kui ka WiFi moodulis - vilkuv sinine led.**
- 4) **AVAGE APP** ja oodake kuni ÄPP ühendub kaminaga režiimis **DIRECT**.
- 5) Valige ja sisestage **5-numbriline parool vastavale väljale** (jätke parool meelde). **Sisestage parool kinnitamiseks veel kord ja vajutage OK. APP on nüüd ühenduses kaminaga.**
- 6) Vajutage **"Settings"** (hammasratastega ikoon) ja valige **"Connect to internet"**.
- 7) **Avaneb WiFi võrgu valik.**
- 8) Valige kodune võrk (sisestage käsitsi **"advanced login screen"** alt kui võrk ei ole nähtav) ja vajutage **"Continue"**.
- 9) **Sisestage ruuteri wifi parool kinnitades OK/Enter/Go -ga.**
- 10) **Algab ühendumise protseduur (see võib aega võtta).** Võib olla vajalik teha äpile restart - jälgige ekraanile ilmuvaid juhiseid
- 11) **WiFi moodulil peavad süttima rohelised led-id: Local Router + Webserver ning Signal (tase low/mid/high vastavalt WiFi levile).**
- 12) **Nüüd võite juhtida kaminat äpi abil.**

APP-i vaikeseadetes kasutatakse WPA-personal või WPA2-personal salastust, dynamic IP address (DHCP enabled). Vaadake **"Advanced login screen"** sellest erineva seadistuse puhul.



küttesüsteemid • müük • paigaldus • hooldus
Paide mnt 7, Pärnu 80042, Eesti • www.cerbos.ee